

# *devolo*

Home Control Détecteur d'ouverture



---

Premiers pas

## Merci de votre confiance !

Veillez lire les instructions attentivement avant la première utilisation de l'appareil et conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

### Description des symboles



***Remarque très importante dont le non-respect peut entraîner des dommages.***



***Remarque importante dont il est recommandé de tenir compte.***



*Informations et conseils sur les questions de fond et sur la configuration de votre appareil.*

### Utilisation conforme

Utilisez le Détecteur d'ouverture Home Control en suivant les instructions fournies dans ce manuel et dans l'aide en ligne de Home Control, afin d'éviter d'endommager le matériel ou de vous blesser.



***Le Détecteur d'ouverture Home Control ne nécessite aucune maintenance à part le remplacement périodique de la pile. L'appareil ne contient aucune pièce devant être entretenue par l'utilisateur !***

### Conformité CE



Dans les conditions d'emploi prévues, ce produit est conforme aux exigences des directives 2014/53/EU et 2014/35/EU ainsi qu'aux dispositions applicables du FTEG. Il est prévu pour l'exploitation au sein de l'UE, en Suisse et en Norvège. La déclaration de conformité CE est jointe au produit.

## devolo Home Control

Home Control (domotique en anglais) désigne l'ensemble des techniques de commande de l'équipement électrique dans une maison résidentielle. Le système Home Control de devolo utilise la norme radio Z-Wave™.

L'exploitation d'un système Home Control requiert une unité de commande compatible Z-Wave™ telle que la Box Home Control de devolo. Le Détecteur d'ouverture Home Control et tous les autres appareils Home Control sont configurés et utilisés à travers le portail de la Box Home Control. Vous accédez à la Box Home Control au moyen de l'application **my devolo App** et/ou à l'adresse Web [www.mydevolo.com](http://www.mydevolo.com).

- i** *Les informations sur la mise en service de la Box Home Control se trouvent dans le guide d'installation correspondant et/ou dans l'aide en ligne de Home Control.*

### Accès à la Box Home Control avec my devolo App (smartphone/tablette)

Accédez à **my devolo App** ➤ **Home Control** et sélectionnez votre **Box Home Control**.

### Accès à la Box Home Control avec le navigateur Web (PC/ordinateur portable)


Accédez au site [www.mydevolo.com](http://www.mydevolo.com) ➤ **Home Control** et sélectionnez votre **Box Home Control**.

- i** *Les informations supplémentaires sur la commande et la configuration de tous les appareils devolo Home Control ainsi que les scénarios d'application se trouvent dans l'aide en ligne de Home Control.*



## Le Détecteur d'ouverture Home Control

Le Détecteur d'ouverture Home Control (Door/Window Contact) est formé par un capteur et un aimant. Il indique si une porte ou une fenêtre est ouverte ou fermée. Il est interopérable avec les autres appareils Home Control. Par exemple, une fenêtre ouverte peut déclencher la fermeture automatique du radiateur situé dans la même pièce. Les capteurs de luminosité et de température intégrés peuvent également être utilisés pour commander l'éclairage. En outre, le Détecteur d'ouverture Home Control possède une DEL intégrée et un interrupteur anti-sabotage.



- La description détaillée des fonctions du Détecteur d'ouverture Home Control se trouve dans l'aide en ligne de Home Control.

## Piles



***N'exposez jamais les piles à des flammes nues ou à une chaleur importante. Évitez l'exposition directe aux rayons de soleil et aux sources de chaleur !***

***Ne laissez pas les piles dans les appareils s'ils ne sont pas utilisés pendant une période prolongée. Des piles trop vieilles risquent de couler et d'endommager l'appareil !***

***Ne pas utiliser de piles rechargeables !***

***Veillez à respecter la polarité lors de l'introduction des piles. Une mauvaise utilisation de la pile risque d'endommager l'appareil !***



*Le Détecteur d'ouverture Home Control fonctionne avec une pile lithium CR123(A) usuelle. Les informations sur le remplacement de la pile se trouvent dans l'aide en ligne de Home Control.*

## Connexion du Détecteur d'ouverture Home Control à l'unité de commande (par exemple la Box Home Control)



***Utilisez le Détecteur d'ouverture Home Control uniquement en intérieur.***

***Évitez d'exposer le Détecteur d'ouverture Home Control directement aux rayons de soleil et aux sources de chaleur !***

- ① Posez le Détecteur d'ouverture Home Control **non assemblé** à proximité de l'endroit d'installation prévu (porte, rebord de fenêtre).

- ② Si vous utilisez la **Box Home Control** de **devolo**, ouvrez son interface utilisateur en suivant les descriptions du chapitre **devolo Home Control** à la page 3 et sélectionnez **Appareils** ➤ **Ajouter un appareil** ➤ **Détecteur d'ouverture devolo Home Control**. Suivez les instructions dans le portail Home Control pour vous connecter à votre Box Home Control.

### Montage du Détecteur d'ouverture Home Control

Le montage du Détecteur d'ouverture Home Control (capteur et aimant) consiste à fixer un composant sur la partie mobile (battant de porte ou de fenêtre) et un composant sur la partie solidaire du mur (dormant, huisserie, châssis). L'aimant peut se trouver à gauche ou à droite du capteur et en position debout. Le sens de montage dépend de chaque cas de configuration.




***Montez le Détecteur d'ouverture Home Control sur une surface plane et lisse de façon que l'interrupteur anti-sabotage noir au dos du capteur soit enfoncé quand le capteur est installé.***

- ③ Avant de fixer le Détecteur d'ouverture Home Control définitivement à l'endroit voulu, vérifiez si le capteur est affiché dans le portail Home Control.
- ④ Le capteur est monté correctement si la DEL clignote en rouge lorsque vous ouvrez et fermez la fenêtre ou la porte. Faites plusieurs essais en changeant la position de l'aimant pour vérifier le bon déclenchement du capteur. Placez le capteur et l'aimant à une distance  $< 2$  cm l'un de l'autre.
- ⑤ **Si vous fixez le Détecteur d'ouverture Home Control à l'aide des deux pièces de ruban adhésif double face, centrez** le plus large des deux rubans au **dos** du **capteur** (sous l'interrupteur anti-

8

sabotage) et collez-le, puis retournez le capteur et collez-le à l'endroit voulu, par exemple sur le **dor-**  
**mant**.



- ⑥ **Centrez** ensuite le ruban étroit au **dos** de l'**aimant** et collez-le, puis retournez l'aimant et collez-le à **moins de 2 cm du capteur** sur la contre-pièce, par exemple le **battant**.




***Les rainures de l'aimant et du capteur devraient être en regard l'une de l'autre.***

**ou**



- ⑦ **Si vous montez le Détecteur d'ouverture Home Control au moyen des vis**, désolidarisez d'abord le socle de la partie supérieure du capteur en enfonçant la languette ① en même temps que vous séparez les deux pièces (du haut vers le bas, ② et ③).



- Ensuite, désolidarisez le socle et la partie supérieure de l'aimant en commençant par l'encoche au bas de l'aimant.



***Assurez-vous de ne pas endommager les conduites de gaz, d'eau ou les câbles électriques posés dans les murs quand vous effectuez le montage au moyen des vis. Il y a un risque d'électrocution !***

- En utilisant le **socle du capteur** comme gabarit, percez les trous nécessaires à l'endroit voulu, par exemple dans le **battant** de la **fenêtre ou de la porte** et vissez le socle du capteur.

- En utilisant le **socle de l'aimant** comme gabarit, percez les trous nécessaires, par exemple dans le **montant** correspondant et vissez le socle de l'aimant. **Centrez** l'aimant et le capteur l'un sur l'autre à une **distance maximale de 2 cm**.



***Les rainures de l'aimant et du capteur devraient être en regard l'une de l'autre.***

- Pour refermer le boîtier du capteur, alignez l'encoche **③** du **socle du capteur** sur la **partie supérieure** et serrez les **deux parties l'une contre elle** (de bas en haut, **③** et **②**) jusqu'à l'enclipsage.
- Pour refermer le boîtier de l'aimant, positionnez la **partie supérieure de l'aimant** au dessus du **socle de l'aimant** et appuyez jusqu'à l'encliquetage. Le Détecteur d'ouverture Home Control est assemblé et installé.

*À présent, vous commandez vos appareils confortablement à travers le portail Home Control de la Box Home Control.*

*Les informations supplémentaires sur la commande et la configuration de tous les appareils de la Box Home Control ainsi que les scénarios d'application se trouvent dans l'aide en ligne de Home Control.*

## Service après-vente et garantie

### Garantie : 3 ans

Si votre appareil devolo présente un défaut lors de la première mise en service ou pendant la période de garantie, veuillez vous adresser au fournisseur chez lequel vous avez acheté le produit devolo. Celui-ci se chargera pour vous du remplacement ou de la réparation auprès de devolo.

Vous trouverez l'ensemble des conditions de garantie sur notre site Internet [www.devolo.com/warranty](http://www.devolo.com/warranty).

Belgique	+32 280 889 85 *	support@devolo.be
France	+33 826 101 889 *	support@devolo.fr
Suisse	+41 848 220 825 *	support@devolo.ch
Autres pays	+49 241 70 525 18 *	support@devolo.com

\* Vous trouverez des informations détaillées sur les frais de téléphone sur notre site Internet.

## Élimination

Il est interdit de jeter le Détecteur d'ouverture Home Control et les piles en fin de vie avec les déchets domestiques. À la place, vous pouvez les déposer gratuitement aux points de collecte publics ou chez le revendeur du produit.

***devolo***

devolo AG

Charlottenburger Allee 60

52068 Aachen – Germany

[www.devolo.com](http://www.devolo.com)